本ソフトをインストールする前に必ずお読みください！
本ソフトは、フリーウェアであり、弊社の《DJ-X2000/X20》専用に USA の Mike Failing 氏
のご厚意で制作されたメモリー編集用ソフトです。

弊社で簡単な動作の確認は行っておりますが、一部不都合な点も見つかっております。
しかしながら、通常の使用には問題ないとの判断で掲載することにいたしました。
したがって、インストールによって発生した問題に関する一切の責任は、負いかねます。
また、一切のご質問、クレームはお受け出来ませんのでご了承の上ご使用ください。

ALINCO Clone Utility 1.3

１. 概要

このプログラムは、アルインコ（株）製品　ＤＪ－Ｘ２０００、ＤＪ－Ｘ２０用通信ユーティリティーフリーウェアです。 このプログラムの使用に起因するいかなる事態も責任を負いかねます。通信と個人的な手渡しによる転載、流通に関しては内容の改変等が無い限り 制限はありません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

このプログラムの使用方法、不具合等についてアルインコ（株）サービスでは、一切サポート出来ませんのでご了解の上、ご使用下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２．動作環境 Windows 95/98/Me/NT/2000 のＯＳにインストール可能です。 このプログラムは英語仕様です。 メニューも英語表示されます。

３．インストール setupx2k_1.3.exe をエクスプローラで　ダブルクリックすると インストールが始まります。

４．タブの説明

１．	ＦＩＬＥ	ファイル
	１－１　ＮＥＷ	新規ファイル
	１－２　ＯＰＥＮ	開く
	１－３　ＳＡＶＥ	保存
	１－４　ＳＡＶＥ	ＡＳ 名前を付けて保存
	１－５　ＩＭＰＯＲＴ	外部ファイル読み込み（ＣＶＳ）
	１－６　ＥＸＰＯＲＴ	外部ファイル書き出し（ＣＶＳ）
	１－７　ＰＲＩＮＴ	印刷
	１－８　ＰＲＩＮＴＳＥＴＵＰ	印刷設定

１－９　ＥＸＩＴ　　　　　　　　終了

２．　ＥＤＩＴ　　　　　　　　　　修正

２－１　ＭＯＤＩＦＹ　　　　　　変更

２－２　ＳＫＩＰ　ＴＯＧＧＬＥ　スキップ設定

２－３　ＣＬＥＡＲ　　　　　　　消去

２－４　ＤＵＰＬＩＣＡＴＥ　　　複写

２－５　ＭＯＶＥ－ＵＰ　　　　　上に移動

２－６　ＭＯＶＥ－ＤＯＷＮ　　　下に移動

２－７　ＩＮＳＥＲＴ　　　　　　挿入

２－８　ＤＥＬＥＴＥ　　　　　　削除

３．　ＲＥＣＥＩＶＥＲ　　　　　通信

３－１　ＲＥＡＤ　　　　　　　　セットから読み込み

３－１－１　ＣＵＲＲＥＮＴ　ＰＡＧＥ　　　現在のページ

３－１－２　ＡＬＬ　　　　　　　　　　　　全データ読み込み

３－２　ＷＲＩＴＥ　　　　　　　セットへ書き込み

３－２－１　ＣＵＲＲＥＮＴ　ＰＡＧＥ　　　現在のページ

３－２－２　ＡＬＬ　　　　　　　　　　　　全データ書き込み

３－３　ＣＯＭＰＯＲＴ　ＳＥＴＵＰ　通信設定 ４．ＨＥＬＰ

プログラム情報

注意点：　１．半角カタカナは対応しています。

２．全角カタカナ、漢字は使用出来ません。使用した場合
フリーズする事があります。絶対に使用しないで下さい。

注）落ちた時はデータ転送に失敗するだけで、ＯＳ自体がフリーズしたり受信機本体に悪影響は出ないので致命的では有りません。

注）ソフトが固まった時は、Ｘ２０００本体も内蔵ＣＰＵがフリーズするようで、作動しなくなります。一旦セットの電源を抜きＯＦＦにしたあとＯＮにすることでこの状態は回復するようです。

３．通信設定は初期値　３８４００ｂｐｓになっています。
エラーが発生しやすい場合　通信スピードを９６００ｂｐｓまで
下げて下さい。この時受信機側も、スピードを合わせる必要があります。

４．通信ケーブルは、アルインコ（株）　ＥＲＷ－４Ｃです。

５．万一ソフトが立ち上がらない場合は、
http://www.microsoft.com/data/download_260rtm.htm
から、MDAC の日本語 VER をダウンロードして日本語 VER は、先のマイ

クロソフト

のページの一番下の選択ボックスのリストにあります。